

Tabulka 1: Opatření, která by měl provést uživatel na vnitřním vodovodu, pokud bude kratší nebo delší dobu nepřítomen.

Cílem těchto opatření je snížení negativních změn kvality vody v důsledku stagnace vody vlivem materiálů, z nichž jsou zhotoveny instalace na pitnou vodu.

Doba trvání nepřítomnosti	Opatření před nepřítomností	Opatření po návratu
Čtyři a více hodin až dva dny	Žádná	Nechat odtéct stagnující vodu
Několik dní	Byty: uzavřít uzávěr vody na daném podlaží	Otevřít uzávěr, vodu nechat 5 minut odtékat
	Rodinné domy: uzavřít armaturu za vodoměrem	Otevřít uzávěr vody, vodu nechat 5 minut odtékat (*)
Několik týdnů	V méně používaných částech vnitřního vodovodu, jako jsou například kohoutky v pokojích pro hosty, garáži nebo sklepních prostorách, pravidelně vyměňovat vodu, minimálně jedenkrát za měsíc	
Více než 4 týdny	Byty: uzavřít uzávěr vody na daném podlaží	Otevřít uzávěr vody na podlaží, propláchnout rozvody pitné vody (*)
	Rodinné domy: uzavřít armaturu za vodoměrem	Otevřít uzávěr, propláchnout rozvody pitné vody (*)
Více než 6 měsíců	Uzavřít hlavní uzavírací ventil ³³ , vyprázdnit potrubí (ochrana před mrazem), uzavřít přírodní potrubí	Otevřít uzavírací ventil, propláchnout rozvody pitné vody (*)
Více než 1 rok	Nechat odpojit přípojku vody odborným pracovníkem ³⁴	Podat zprávu vodárenské společnosti, opětné připojení

(*) Dokud z kohoutku opět neteče čerstvá voda, což poznáte tak, že je o něco chladnější než původní stagnující voda.